



HƯỚNG DẪN THI CÔNG/ PAINT GUIDE:

Bước 1



Bước 2



SƠN NGÓI CAO CẤP
KENNY
Sơn phủ (2 lớp)

NGÓI MỚI:
Ngói sau khi sản xuất phải được để khô tối thiểu 15 ngày, quét sạch bụi, dầu mỡ (nếu có) trước khi thi công.

NGÓI CŨ:
Xử lý lớp sơn cũ (nếu có) bằng giấy nhám, quét sạch bụi, loại bỏ sạch sẽ hết rong rêu nấm mốc trước khi thi công.

CHỈ CẦN 2 LỚP SƠN NGÓI KENNY CAO CẤP LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO MÁI NGÓI BỀN - ĐẸP



CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN KENNY
Lô F KCN Đức Hòa 3 - Việt Hóa, X. Đức Lập Hạ, H. Đức Hòa, T. Long An
ĐT: (0272) 3819 854 - 3819 855 - 3819 856 - FAX: (0272) 3819 857
ĐKKD TẠI TP. HCM: Đường ĐT6-3, X. Đồng Thạnh, H. Hóc Môn
ĐT: (028) 6256 1166 - 6256 1188 - 6256 1199 - Fax: (028) 6256 1177
Website: www.kennypaint.com - Email: info@kennypaint.com

TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN - JAPANESE STANDARD



SƠN NGÓI CAO CẤP

CHỐNG PHAI MÀU MÀNG SƠN SIÊU BÓNG



KHÁNG NƯỚC TUYỆT HẢO CHỐNG RONG RÊU, NẤM MỐC



TIÊU CHUẨN NHẬT BẢN - JAPANESE STANDARD



SƠN NGÓI CAO CẤP

- SUPER ROOF TILE PAINT -



MÀU SẮC / COLOR CHIPS



K01_N



K905_N



K605_N



K06_N



K09_N

MẪU NGÓI THỰC TẾ THAM KHẢO



K01_N



K905_N



K605_N



K06_N



K09_N

*Khi yêu cầu có độ chính xác cao về màu sắc, nên tiến hành thi công sơn mẫu thực tế. Các màu sơn trên bảng màu này gần giống với màu sơn thực tế trong mức kỹ thuật in hiện đại cho phép.